KENWOOD

CX-DAB1

DAB antenna unit

INSTALLATION MANUAL

Antenne DAB

MANUEL D'INSTALLATION

Bluetooth-Antennengerät

INSTALLATION-HANDBUCH

DAB-antenne

INSTALLATIEHANDLEIDING

Unità antenna DAB

MANUALE PER L'INSTALLAZIONE

Unidad de antena DAB

MANUAL DE INSTALACIÓN

Unidade de antena DAB

MANUAL DE INSTALAÇAO

JVC KENWOOD Corporation

B64-4972-00/00 (W)

⚠CUIDADO

- Desligue o terminal negativo da bateria e faça todas as conexões eléctricas antes de instalar a unidade.
- A instalação e ligação deste aparelho requer conhecimentos e experiência. Para o propósito de segurança, encarregue este trabalho a profissionais. Se aparecerem problemas durante a instalação, consulte o seu concessionário Kenwood.
- Esta antena com película é para ser utilizada exclusivamente no interior do veículo.
- Não a instale nos seguintes locais:
  - Onde a visão do condutor pode ficar obstruída
  - Onde pode obstruir a utilização de dispositivos de segurança, como airbags
  - Em superfícies de vidro móveis como o vidro traseiro
- A força do sinal diminui nos seguintes locais:
  - Em vidros reflectores IR ou quando estão revestidos com película de vidro espelhada
  - Num local que se sobrepõe à antena de rádio genuína (padrão)
  - Num local que se sobrepõe aos cabos de aquecimento dos vidros
  - Ao lado do veículo (por exemplo, porta, janela lateral dianteira)
  - No vidro traseiro
  - Quando é utilizado um vidro que bloqueia os sinais de rádio (por exemplo, vidro reflector IR, vidro isolante térmico)
  - A recepção poderá ser reduzida devido aos ruídos provocados pela activação do limpa pára-brisas, ar condicionado ou motor.
  - A recepção poderá ser reduzida dependendo da direcção da estação de transmissão no que diz respeito ao veículo (antena).
- Verifique o local de instalação da antena com película Ⓐ antes de proceder à sua instalação. A antena com película não pode ser colada novamente.
- Limpe cuidadosamente o óleo e a sujidade da superfície de colagem com o produto de limpeza incluído Ⓓ.
- Não dobre nem danifique a antena com película Ⓐ.
- Antes de aplicar, aqueça a superfície de colagem ligando por exemplo o aquecedor.
- A sua instalação poderá não ser possível em determinados tipos de veículos.
- Verifique o encaminhamento dos cabos da antena com película Ⓐ e do amplificador Ⓑ antes de proceder à colagem.

Lista de peças

Ⓐ........Antena com película DAB (×1)

Ⓑ.... Amplificador da antena DAB (×1)

Ⓒ..........................Gancho de cabos (×3)

Ⓓ.....................Produto de limpeza (×1)

Especificações

Gama de frequência: 170 – 240MHz, 1452 – 1492MHz

Impedância: 50Ω

Tensão de funcionamento: 9 – 16V

Consumo de corrente: 70mA (Máx.)

Tipo de conector: SMB

Comprimento do cabo: 3,5m

- As especificações podem ser alteradas sem prévia notificação.

Descrição da instalação

- Por motivos de segurança, a antena deve ser instalada no lado do passageiro.
- Utilize o gancho de cabos Ⓒ para fixar a antena no pilar em vários locais.
- A direcção da antena com película Ⓐ muda se Ⓐ for instalada no lado esquerdo ou direito.
- Separe a película da antena Ⓐ da linha de cerâmica (parte preta) na parte superior do vidro dianteiro cerca de 150 mm.
  Além disso, coloque-a cerca de 70 mm dentro da linha de cerâmica na extremidade lateral do vidro dianteiro. (onde a folha de isolamento do amplificador pode ser colada na parte metálica do pilar dianteiro)
- Separe das outras antenas cerca de 100 mm.
- Não cole o amplificador Ⓑ na linha de cerâmica (parte preta) em torno do vidro dianteiro. Tal deve-se por não haver uma adesão suficiente.
- Defina a antena DAB para “ON”
  Para mais informações, consulte o manual de instruções da sua unidade de controlo.

Determinar o local de instalação da antena

Se instalar a antena no lado esquerdo ***Se instalar a antena no lado direito***

- **1 Onde a folha de isolamento do Amplificador Ⓑ pode ser colada na parte metálica do pilar dianteiro.*

Instalação da antena

1. **Verifique o local de instalação.**
2. **Com o produto de limpeza incluído, limpe a zona onde vai colar a película da antena Ⓐ, a unidade do amplificador Ⓑ e a folha de isolamento Ⓓ.**
   O revestimento da superfície de metal não precisa de ser retirado.
   - ■ Antes de colar, aguarde até que a superfície de vidro esteja completamente seca.
   - ■ Se a superfície de vidro estiver fria, como durante o Inverno, aqueça-a com o desembaciador ou secador.
3. **Retire na horizontal o separador (etiqueta I) da película da antena Ⓐ e cole a antena no vidro dianteiro.**

   - ■ Retire cuidadosamente o separador.
   - ■ Não toque na superfície de colagem (lado adesivo) da película da antena Ⓐ.
4. **Retire na vertical o separador (etiqueta II) da película da antena Ⓐ e cole cuidadosamente a antena, aplicando pressão.**

5. **Depois de colar, esfregue o elemento na superfície de vidro no sentido indicado pela seta na figura para fixar.**

6. **Retire a película de aplicação (etiqueta III).**
   - ■ Não toque no terminal de alimentação do elemento. Além disso, não aplique nenhum produto de limpeza de vidros.

7 Faça corresponder a protuberância do amplificador Ⓑ com ▲ na película da antena Ⓐ e cole.

■ Não toque no terminal de alimentação nem na superfície de colagem (lado adesivo) do amplificador.

Se instalar a antena no lado direito

Se instalar a antena no lado esquerdo

8 Retire a película que cobre a folha de isolamento e cole a folha de isolamento na parte metálica do veículo.

Forneça uma folga suficiente para a folha de isolamento para que não interfira com as peças interiores (cobertura do pilar dianteiro).
Tenha também cuidado para que as peças interiores não interfiram com o amplificador Ⓑ.

9 Ligue os cabos da antena.

■ Utilize o gancho de cabos Ⓒ para fixar a antena no pilar em vários locais.

Notas

Tome as seguintes precauções quando passar o cabo da antena por dentro do pilar dianteiro onde o airbag está instalado.

- Instale a parte do amplificador do cabo da antena à frente ou por cima do airbag para que a antena e o airbag não interfiram.

- A cobertura do pilar dianteiro é fixa com uma mola especial que poderá ter de ser substituída quando a cobertura do pilar dianteiro for retirada.
  Contacte o concessionário do seu veículo para obter informações sobre a substituição da cobertura do pilar dianteiro e sobre a disponibilidade das peças de substituição.

10 Defina a antena DAB para "ON"

■ A recepção DAB é fraca quando a antena DAB está definida para "OFF".

■ Para mais informações, consulte o manual de instruções da sua unidade de controlo.